



Ukrudtsbrænder GF 1250 Pro

Stykliste GF 1250 Pro Hjulmodel

Pos.	Benævnelse	Description	Beschreibung	Stk.	Varenummer
1					
2	Tændboks Tf	Ignition box	Zündbox	1	780-038-101
3	Betjeningsboks	Operating box	Betriebs box	1	704-125-210
4	Startnøgle	Start key	Zündschlüssel	1	780-050-018
5	Tændkabel GF 1250 Pro	Ignition cable	Zündkabel	1	780-050-028
6	Tændrør 35mm	Spark plug	Zündkerzen	1	780-038-103
7	Tændrørshætte	Spark plug cap	Zündkerzenstecker	1	780-038-105
8	Regulator	Regulator	Regler	1	780-020-510
9	Magnetventil	Solenoid valve	Magnetventil	1	780-023-205
10	Overtryksventil	Pressure relief valve	Überdruckventil	1	780-033-027
11	Gasslange	Gas Hose	Gasslauch	1	704-125-571
12	Gasslange	Gas Hose	Gasslauch	1	704-125-572
13	Flaskeforskrining m.slangebrudsventil	Hose rupture valve	Schlauchbruchventil	2	780-020-521
14	Maskinskilt	Type plate	Typenschild	1	Maskinskilt
15	Spænderem 25mm	Strap	Spannriemen	2	399-400-259
16	Gasflaske holder - dobbelt	Gas tank holder	Gasflaschehalterung	1	704-100-206
17	Gasslange	Gas Hose	Gasslauch	1	704-125-573
18	Gasslange	Gas Hose	Gasslauch	1	704-125-574
19	Sætskrue	Set screw	Stahlsetzschraube	10	329-108-020
20	Gevindplade for fronthjul ophæng	Bracket for front wheel	Halter für forderrad	4	704-204-511
21	Ophæng for fronthjul	Suspension for front wheel	Federrung für forderrad	1	704-204-203
22	Maskinbolt	Bolt	Maschinenschraube	4	328-108-075
23	Fronthjul	Front wheel	Frontrad	2	704-204-205
24	Skive Ø9/Ø35	Washer	Scheiben	2	336-135-009
25	Aksel for fronthjul	Shaft front wheel	Achse für Frontrad	2	704-204-512
26	Facetskive Ø24/8x2	Washer	Scheiben	2	336-224-008
27	Rundhovedet unbracoskrue	Allenhead bolt	Zylinderschrauben	8	332-104-040
28	Skive	Washer	Scheiben	8	336-215-005
29	Låsemøtrik/klem	Locknut	Sicherungsmutter	8	331-101-004
30	Popnitte	Rivets	Popniete	10	338-406-012
31	Mede for GF 1250 Pro	Guide rail	Gleitschiene	2	704-600-522
32	Indv.brænderkasse	inside burner box	Innenbrennerraum GF 1250	1	704-125-541
33	Glideplade	Slide plate	Tragen platte	1	704-125-562
34	Isolering 25mm	Insulation	Isolierung	1	704-125-550
35	Brænderkasse 1250	Burner box GF 1250	Aussenbrennerraum GF 1250	1	704-125-503
36	Bundplade i brænderkasse GF 1250	Bottom plate	Bodenplatte für Brennerraum	1	704-125-508
37	Sætskrue	Set Screw	Stahlsetzschraube	8	329-106-020
38	Manifold GF 1250	Connecting pipe	Verbindungsrohr	1	704-125-202
40	Brænderhoved kpl. Ø0,8	Burnerhead	Brennerkopf kompl.	12	780-012-490
41	Torsions fjeder type 1 Ø10x7	Torsion spring	Dreh feder	4	G80-400-019
42	Afstandsør for fjeder	Spacer pipe	Abstandhalter	4	704-201-518
43	Vipperamme	Frame	Rahmen	1	704-204-202
44	Rørsplit 10x60	Pipe split	Rohrstift	2	338-100-163
45	Aksel for vipperamme	Shaft for frame	Achsaufhängung	2	704-204-506
46	Stålbolt	Bolt	Welle	2	328-112-130
47	Hjul Ø200 massiv	Wheel	Festgummirad	2	319-200-007
48	Låsering	Lock ring	Sicherungsring	2	320-001-025
49	Hjulgaffel	Wheelfork	Radgabel	2	802-120-211
50	Hjulstag 4 for Ø200 hjulgaffel	Wheel bracket 4	Federung 4	1	704-201-210
51	Hjulstag 3 for Ø200-hjulgaffel	Wheel bracket 3	Federung 3	1	704-201-209
52	Sætskrue	Set screw	Stahlsetzschraube	4	329-112-020
53	Hovedramme	Main frame	Haupt rahmen	1	704-204-201
	Lækagesøger	Leak detector	Dichtheitskontrolle	1	780-039-522
	Gaffelnøgle	Spanner	Schraubenschlüssel	1	780-020-525